





15 min



2 pers



A x 2



B x 2

FR/ Si vous avez des questions sur votre produit, n'hésitez pas à contacter notre service client en remplissant le formulaire de demande sur notre site www.maisonpavane.com ou par téléphone au : 04 81 07 37 77.

EN/ If you have any questions about your product, please do not hesitate to contact our service department by filling out the request form on our website www.maisonpavane.com or by phone at: +33 (0)4 81 07 37 77.

ES/ Si tiene alguna pregunta sobre su producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio técnico rellenando el formulario de consulta de nuestra página web www.maisonpavane.com o llamando al teléfono: +33 (0)4 8 107 37 77.

MAISON
Pavane




15 min




2 pers

1



2



Poids max – 50 kg

MAISON Pavane

FR/ Comment entretenir votre meuble ?

Enfin installé chez vous, voici quelques conseils pour en prendre soin !

EN/ How to maintain your furniture?

Finally settled in your home, here are some tips on how to take care of it!

ES/ ¿Cómo mantener sus muebles?

Ahora que ya tiene su propia casa, le damos algunos consejos para cuidarla.

FR	EN	ES
 En cas de tache récente, passez un chiffon légèrement imbibé d'eau tiède puis séchez avec un autre chiffon.	In case of a recent stain, wipe with a cloth lightly soaked in warm water and then dry with another cloth.	En caso de una mancha reciente, limpie con un paño ligeramente empapado en agua tibia y luego seque con otro paño.
 Pour protéger ou redonner de l'éclat à votre meuble, imbibe votre chiffon propre avec un peu de d'huile spécialement conçue pour le bois, puis passez-le délicatement sur votre meuble.	To protect and restore the shine to your furniture, soak your clean cloth with oil specially formulated for wood, then pass it gently over your furniture.	Para proteger o darle brillo a su mueble, impregne un paño limpio con un poco de aceite especialmente diseñado para la madera y luego páselo suavemente sobre su mueble.
 N'utilisez pas d'éponges rugueuses, de détergents agressifs qui peuvent endommager la finition du bois	Do not use rough sponges or aggressive detergents that can damage the wood finish.	No utilice esponjas rugosas ni detergentes agresivos que puedan dañar el acabado de la madera.
 Exposées à la lumière, la couleur du bois peut changer au fil du temps.	When exposed to light, the color of the wood may change over time.	Al exponerse a la luz, el color de la madera puede cambiar con el tiempo.